形 名		R-S31HRV	部品		
種類	冷凍冷蔵庫				
	305L		冷蔵室		
定格内容積	冷蔵室	173L	ー 高さかわるん棚1 高さかわるポケット		
上 俗 闪 台 惧	野菜室	66L 38L	うすいん棚1 (上段左)…1		
	冷凍室	66L 40L	┃たためるん棚1 ポケット(中段大)…1		
外 形 寸 法	幅540mm	x 奥行615mm(ハンドル含まず)x 高さ1725mm	】氷温ケース1 ポケット(中段小)1		
電源コード		2.7m] 卵ケース1 ジャンボダブルポケット1		
定格電圧		100V	┃ポケット(上段右) 1 給水タンク1		
定格周波数		50/60Hz 共用	野菜室		
電動機の定格	50Hz 91W		┃		
消費電力	60Hz 99W				
電熱装置の定	50Hz 140W (霜取り時)		冷凍室		
格消費電力	60Hz 140W (霜取り時)		スライドケース1 下段ケース1		
消費電力量	冷蔵室園	宿内側の品質表示ラベルに表示してあります。	】アイススコップ1		
質 量		68kg			

「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる 棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を 含みます。

内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室、冷凍室)の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納 スペースの目安」を表示しています。

霜取りは1日1~2回程度、1回の霜取り時間は20~30分程度です。

冷蔵庫の消費電力量について

冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量)は、1999年のJIS C9801の改正によりISO(国際標準化機構)規格に準じた 試験方法により測定し表示しています。

消費電力量の試験条件

11355 CO 3 T to 1840 (1041)							
			J S C9801				
		類	冷凍浴	令 蔵 庫	冷蔵庫	冷凍庫	
11里	作里	犬只	「スリースター」「	フォースター」機種	17 風 埋	17 / 水 / 里	
庫	内 温 度	度	冷 凍 室	冷 蔵 室	冷 蔵 室	冷凍室	
1年	אי עין	区	- 18 以下	5 以下	5 以下	- 18 以下	
扉 開	見 閉 回	数	8回/日	25回/日	25回/日	8回/日	
周	囲 温	度	2 5				
周	囲 湿	度	7 0 ± 5 %				
消費	電 力	量	年間消費電力量 (kWh / 年)				
の表	₹ 示		W ₂₅ × 365日 / 年				

-W₂₅:周囲温度25 での1日当たりの消費電力量(kWh/日)



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな現象は ありませんか 電源コード、プラグが異常に熱い。 電源コードに深い傷や変形がある。 焦げ臭いにおいがする。 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。 ピリピリと電気を感じる。

その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグをはずして、必ず販売店に、 点検・修理をご相談ください。費用など 詳しいことは販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められ ています。

お客様メモ

購入年月日·購入 店名を記入して おいてください。 サービスを依頼 されるときに便 利です。



(おり	買い	上に	ř 日	年	月	日	形名			
€	購	λ	店	名				電話	()	

◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話(03)3502-2111

R-S31HRV (A)



日立冷凍冷蔵庫


取扱説明書

形名

R-S31HRV形



この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。



取扱説明書は保証書と共に大切に 保管してください。

HITACHI **Inspire the Next**

もくじ ページ 安全のため 安全上のご注意 2 使 使いはじめ 据え付けのしかた -特長と食品の貯蔵場所 ― 10 温度調節・操作パネルー 11 冷蔵室 12 野菜室 冷凍室 法 自動製氷機の使いかた ― 16 自動製氷機のお手入れ ― 18 手 部品のはずしかた・ 取り付けかた れ お手入れのしかた ―― 22 故障かな?と思ったら ─ 23

移動・運搬のしかた ― 24

保証とアフターサービス ― 25

お客様ご相談窓口 ―― 25

仕様/消費電力量について ─ 28

61

は

使

用

方

お

注

意

点

検



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次の ように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

冷蔵庫本体に ネジ等の鋭利なもので 冷媒配管を傷つけない





可燃性の冷媒を使用しているため、洩れると発火・ 爆発の原因となります。

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え

つける (🖙 🛭 ページ)

冷媒が洩れた場合に滞留し、発火・爆発の原因に なります。

庫内では電気製品を使用しない





冷媒が洩れると、接点の火花により発火・爆発の 原因となります。

冷媒配管を傷つけたときは冷蔵庫から 離れ火気や電気製品の使用を避ける





傷つけたときは窓を開けて換気し、販売店または 修理受付窓口0120-3121-68にご連絡ください。

ノンフロン冷蔵庫に ついて

この冷蔵庫には冷媒及び断熱材にフロンを使用せず、炭化水素(ノンフロン) を使用しています。炭化水素はオゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も非 常に少ない地球環境に配慮した物質です。

ノンフロン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されており、通常のご 使用で洩れ出すことはありませんが、万が一、冷媒回路を傷つけてしまった 場合は、火気・電気製品の使用を避け、窓をあけて換気してください。 その後、販売店または修理受付窓口0120-3121-68にご連絡ください。

企警告

コンセントや配線器具の定格を超え る使い方や交流100 V 以外での使用 はしない





他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常 発熱して発火することがあります。

定格15A以上のコンセントを単独で使用して ください。

可燃性ガスが漏れているときは 冷蔵庫に触れず窓を開けて換気 する





ドアスイッチなどの、電気接点の火花で引火 爆発し、火災や、やけどの原因になります。

電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない



傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重いものを 載せたり、冷蔵庫で押しつ けたり、束ねたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ショート・火 災の原因になります。

電源コードや電源プラグの修理は販売店に ご相談ください。

ぬれた手で 電源プラグの抜き差しは しない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災 の原因になります。

傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

電源プラグはコードが下向きになる よう差し込む





逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショー ト・過熱し、感電・発火の原因になります。

地震などによる転倒防止の処置をする





転倒し、けがの原因になります。

庫内灯は緩めたり外したりしない





庫内灯が緩んでいると、火災の原因になります。 庫内灯が切れたときは外さず、販売店または修理 受付窓口0120-3121-68にご連絡ください。

5



安全上のご注意

企警告

電源プラグのほこりは 定期的に取る





電源プラグにほこりなどがたまる と、湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で 拭いてください。

自動製氷機の機械部には 手を触れない





製氷皿が回転したとき、けがをす ることがあります。

ない

冷蔵庫の上にものを置か





扉の開閉などで落下し、けがをす ることがあります。

冷蔵庫の上に水を入れた 容器を置かない



水ぬれ禁止

こぼれた水で電気部品の絶縁が悪 くなり漏電し、火災・感電の恐れ があります。

本体や庫内に水をかけ ない





電気絶縁が低下し、感電・火災の 恐れがあります。

可燃性スプレーを近くで 使わない







ドアスイッチなどの電気接点の火 花で引火する危険があります。

引火しやすいものは入れ ない





ベンジン・エーテル・LPガス・ シンナー・接着剤などは引火爆発 する危険があります。

薬品や学術試料を保存 しない





厳しい管理の必要なものは、家庭 用冷蔵庫で保存できません。

扉にぶら下がったり引き 出し扉に乗ったりしない





倒れたり、手をはさんだりして、 けがをすることがあります。

湿気の多いところや水の かかるところには据え付 けない



電気絶縁が悪くなり、感電や火災 の原因になります。

分解・修理・改造は絶対 にしない





発火したり、異常動作してけがを することがあります。

分解・修理が必要なときは、販 売店へご相談ください。

アース(接地)を確実に





アース線接続


故障などによる漏電により、感電す る恐れがあります。

アース工事は、必ず販売店に依頼 してください。(ご子 9 ページ)

⚠警告

製品の異常や故障のときは 電源プラグ を抜き 運転を中止する






感電やけがをする恐れがあります。

お手入れの際は 必ず電源プラグを抜く





感電やけがをする恐れがあります。

廃棄処分するときはドアパッキングを はずす





幼児が閉じこめられると危険です。 ドアパッキングは引っ張ると外れます。

廃棄処分するときは販売店や市町村に 引き渡す





冷媒が洩れると発火・爆発の原因となります。

⚠注意

冷凍室にびん類を入れ ない





中身が凍って割れ、けがをするこし凍傷になる恐れがあります。 とがあります。

冷凍室の食品や容器をぬ れた手で触れない






(特に金属製のもの)

最下段の引き出し扉を開 けるときは 冷蔵庫に足を 近づけすぎない





扉を引き出したとき、足の甲など に当たり、けがをする恐れがあり ます。




安全上のご注意 (つづき) (つづき)

必ずお守りください

注意

食品は棚より前に出さ ない





ビン類などが引っ掛かって落下 し、けがをすることがあります。

ジャンボダブルポケット前 列には 底まで入らないビ ン類は入れない





大きなビン類などを無理に入れる と、扉開閉時に落下し、けがをす ることがあります。

におったり 変色した食 品は食べない





腐敗により、病気の原因になるこ とがあります。

2つ以上の扉を開くときや

他の人が冷蔵庫に触れてい

るときは 扉で指をはさまな

冷蔵庫底面に手を入れ ない



清掃するとき、底面に手を入れる と鉄板で手を切る恐れがあります。

傷付きやすい床の上では 冷蔵庫下部の移動車輪は 使用しない





移動車輪により床材を傷付けるこ とがあります。

傷付きやすい床では保護用の板 などを敷いてください。




いか確かめる



扉と扉のすきまに指をはさみ、け がをする恐れがあります。

引き出し式の扉を閉めるときは上面を持 たない



扉の上面を持って閉めると、指をはさんでけがをす ることがあります。

運搬するときは 運搬用取っ手を持つ



取っ手以外を持つと手がすべってけがをする恐れが あります。(ご 24ページ)

自動霜取りについて (霜取り操作は不要です) 冷却器に付いた霜は自動的に溶けます。溶けた水は蒸発皿にたまり、自動 的に蒸発します。


JIS(日本工業規格)では霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度(食品 温度)の上昇が、5 以下と規定されています。



使いはじめ


冷蔵庫は、「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度のブレーキをかけ るもの」です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理を心がけてください。







専用コンセントに接 続する




充分冷えてから食品を 入れる

プラスチックのにおいは庫 内が冷えるとなくなります。



夏場など外気 温の高いとき は、食品が充 分に冷えるま で24時間くら いかかること があります。

すき間をあける 詰め過ぎると、冷気の流れ が悪くなります。



食品は清潔に 食品には、意外に多くの汚 れが付いています。




大量の食品を入れる時 は冷ましてから 温かい食品を大量に入れると、

庫内の温度が上がり、電気代 のムダになりますので、冷ま してから入れることをおすす めします。



の入れかた 冷気の吹き出し口を ふさがない

冷気の流れが悪くなります。



密閉して

ラップや密閉容器を利用す れば、乾燥やにおい移りを




新たな食品を重ねない 冷えていた食品の温度が上 がります。



こんなときは

上手な食品



放っておくと、さび が発生しますので、 早めに処置してくだ ■ さい。

【簡単な処置方法】 小さな傷はシールをはる。 大きな傷は、防水性のある 壁紙をはる。

さびは紙やすりで 落としてから






停電したときは 扉の開閉を減らし、新たな食品の 保存はさける。



長期間使わないときは 電源プラグを抜いてから庫内や自動製 氷機(CF 18 ページ)を掃除し、2~

3日間扉を開けて乾燥させる。(カビ、 ニオイの防止)



- 度電源プラグを抜いた あと、すぐに差し込んでも 7分間は圧縮機の運転を しません。

ただし庫内が
\待って 冷えていない 場合は、約30 秒で運転を開 始します。





場据え付けのしかた

ムダな電気代や 騒音をおさえるために、 正しく安全な据え付けを!

万一の地震にそなえて

背面の左右に冷蔵庫用転倒防止ベルトを掛け、 先端を丈夫な壁や柱に固定してください。

別売品:部品番号 R-826CV 300

希望小売価格 870円(税別)×2個使用 (2001年4月現在)

放熱スペースをあける

冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を放出しています。 また、万一冷媒が洩れた場合、滞留し発火・爆発の原因にもなりますので、図のように左右1cm、上部5cm以上(冷蔵庫の天井面から)のすき間をあけてください。

背面は壁に付けられますが、振動音が出るときは、壁から離してください。また、圧縮機周辺の空気の対流により、壁材が黒く変色する場合があります。 冷蔵庫側面から放熱しているので、周囲の壁・棚等が暖かくなることがあります。側面の隙間は、なるべく大きく確保してください。

冷蔵庫の上にものを置かないでください。

熱気・直射日光の当たらないところ

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。


湿気が少なく、風通しのよいところ

さびの発生をおさえ、電気代のムダを防ぎます。

床が丈夫で水平なところ

調節脚を下図のように矢印の方向に回して床に着け、 水平に固定してください。不安定な据え付けは、転倒 や騒音・振動の原因になります。

冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅうたんや豊・フローリング・塩化ビニール製の床材などの場合、または床が弱い場合は丈夫な木板を敷いてください。




アース(接地)について

万一の感電防止および雑音障害を防ぐために、アース(接地)することをおすすめします。なお、次のような場所に据え付ける場合は、必ずアースをしてください。

土間や洗い場の床など水気のあるところ。 地下室など湿気のあるところ。 その他水気や湿気のあるところ。

アースのしかた

アース線を冷蔵庫の背面に向かって左下のアース 取り付けねじ(●記号)と電源コンセントのアー ス端子に接続してください。



別売品:「アース線(2.5m)」 部品番号 NW-60R6 52 希望小売価格 300円(税別) (2001年4月現在)

アース端子がない場合

お買い上げの販売店にアース工事(D種接地工事 有料)を依頼してください。

接続してはいけないところ

水道管 (感電の危険) ガス管 (爆発の危険)

電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)

漏電しゃ断器について

特に水気の多い場所(魚店、豆腐店など常時床面に水気のあるところ)に据え付ける場合

アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談 ください。

企警告

冷媒回路(配管)を傷つけない

可燃性の冷媒を使用しているため、洩れると発火・爆発の 原因となります。


冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据付ける

冷媒が洩れた場合、滞留し発火・爆発の原因となります。

固定のしかた

必ず調節脚を床につけ、水平に固定してください。


- 御カバーの両端を 持って手前に強く 引いてはずす。
- ② 調節脚(左右)を 矢印の方向に回し て下げる。
- 脚カバーのツメ部 (左右)を冷蔵庫本 体の取り付け穴に 合せて取り付ける。



左側が下がっている場合



調節脚右を矢印の方向に回して調節する。



調節脚左を矢印の方向に回して調節する。

お願い


専用コンセント

(交流100Ⅴ (定格15A以上

冷蔵庫の設置状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れたり することがあります。このようなときは、冷蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離すか、冷蔵庫を アース(接地)することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。



🎐 特長と食品の貯蔵場所



温度は、周囲温度30 、各室温度調節を「中」にして、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目安です。 半ドアアラームは、冷蔵室と冷凍室の扉に対応しています。(野菜室の扉には対応していません。)

庫内の食品温度のはかり方

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据え付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、庫内の食品は、8割前後が水分であるために比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度をはかる温度計では変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示すく冷蔵庫用温度計>を発売しています。

ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を3時間ほど浸しておくと、食品に近い温度が得られます。


冷蔵庫用温度計の測定値は、扉開閉頻度・外気温・設置場所・庫内の冷気対流・圧縮機の運転や停止などの影響を受けて変化しますので、冷蔵庫用温度計の取扱説明書をよく読んでお使いください。



温度調節・操作パネル

冷蔵室・冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください。

温度を変えたい場合はダイヤルを回し、お好みの位置に合わせてください。



冷蔵室ダイヤル					
弱	中	強 (チルド)			
" 中 "より 約 2 高くなり ます。	約1~4	" 中 "より 約 2 低くなり ます。			

ダイヤルを"強"または"弱"にしますと、氷温室の温度もそれに応じて低めまたは高めになります。

ポケットは上表の温度より若干高めになります。

冷凍室ダイヤル					
弱	中	強			
" 中 "より 約2~3 高くなり ます。	約 - 18 ~ - 20	" 中 "より 約2~3 低くなり ます。			

半ドアアラーム

冷蔵室または冷凍室の扉を 1分間以上開けていると、 半ドアアラームが鳴ります。 扉を閉めるとアラームが止 まります。

野菜室の扉には対応してい ません

もう一度行います。




故障をお知らせしています

製氷一時停止ランプが点滅している場合は、自動製 氷機、温度制御または霜取りなどに故障があります。 お買い上げの販売店にご相談ください。

とくに自動製氷機は食品などが製氷皿や貯氷量検知 レバーに当たり、製氷を停止することがありますの でつぎのようなことを確認してください。

貯氷ケースに冷凍食品、アイスクリーム、蓄冷剤 など氷以外のものが入っていませんか?

▶ アイススコップは正しい位置にありますか?



半ドアアラームを止めたいとき

冷凍室の扉を閉じたまま行ってください。 再び半ドアアラーム機能を使うときは、同じ操作を

停電から復帰した後は、半ドアアラームが鳴る状態 に戻ります。

お願い冷蔵室、氷温、野菜室の食品が凍結する場合

冷蔵室温度調節を"弱"にしてください。

冷蔵室温度調節が"強(チルド)"のときは、"中"に戻してください。特に"強(チルド)"設定時には食品や給水タンクの水が凍結しやすくなります。

冬など、周囲温度が5 以下のときは、各温度調節を"弱"にすると、凍りにくくなります。

野菜室の底面に葉もの類を寝かせて入れた場合、まれに凍結することがあります。食品包装用トレイなどを敷いて入れてください。

(野菜室は容器の周りから間接的に冷却しており、容器底面の温度が低くなっているためです。)

すみずみまでたっぷり収納できる 新鮮冷蔵室



高さかわるん棚(上段)/うすいん棚(下段)

食品の高さや使い方に合わせて調節できます。

棚の奥を少し持ち上げ手 前に引き出し取り出す。 好みの位置に合わせ棚を 奥面に当たるまで押し i入す)。



高さかわるん棚・うすいん棚


に、10kg以上のものを載せないでください。棚が 変形したり、割れたりすることがあります。

給水タンク


(((ページ)

たためるん棚

普通の棚として




手前側に背の高い 食品を入れる時は






手前を少し持ち上げて 押し込みます。


背の高い大きな 食品を入れる時は





奥まで押し込んだ手前 の棚を1cmくらい引い て奥に立てます。

たためるん棚に10kg以上のものを載せないで ください。棚が変形したり、割れたりすること があります。



氷温室

氷温 魚介類や肉類の鮮度を長持ちさせる、約 - 1 付近の温度帯です。

お願い

氷温ケースの開閉は、図のように取っ手部を持って行 なってください。取っ手部以外に手をかけて行なうと、 指をはさんでけがをすることがあります。




冷蔵室扉を閉めるときは、氷温ケースを押し込んだ状 態で閉めてください。ケースを引き出した状態で扉を 閉めると、ケースや食品を破損することがあります。 豆腐・こんにゃく・ヨーグルトなど水分の多い食品を 氷温室に入れないでください。食品が凍結します。ま た、ケースには3kg以上ものを入れないでください。 割れることがあります。

ポケット(中段大) 卵ケースには、卵を市販のパックのまま入れる




卵ケースを裏返しにすると、小物ポケットとし ても使えます。




高さかわるポケット(上段左)

(移動のしかた)

持ち上げ、手前に引きはずす。 取り付けるときは、逆の操作を行う。




上へ移動する時は、扉側の上部凸部にポケット ささえ部(上)を上から挿入し、下へ下げる。




(高さかわるポケットを上へ ゚

上に350mL缶



(高さかわるポケットを下へ

上に500mL缶 下に500mL缶が入ります。 下に350mL缶が入ります。



注意

ポケットに不安定で倒れやすいビン類や缶 類を立てて入れない

落下して、けがの原因になります。

ジャンボダブルポケットにボトル類を無理 に入れない

扉の開閉でポケットがはずれたり、ボトル類が落 下して、けがをする恐れがあります。

棚は決められた位置以外では使用しない 棚のストッパーがきかず、棚や食品が落下しやす くなります。




高さかわるん棚・うすいん棚・たためるん棚に、ビン類や食品容器を載せる場合は、庫内灯を覆っ ているランプカバーに強く突き当てないでください。ランプカバーが割れることがあります。 氷温室の前にはものを置かないでください。氷温ケースとジャンボダブルポケットにはさまれて、 半ドアとなったり、ケースや食品を破損することがあります。

野菜室





冷凍室



スライド小物ケース…くだものや小物野菜の貯蔵に。


スライド小物ケースをはずして使うと、野菜室の温度が低くなり、 また高湿を保てません。

スライド小物ケースに、3.6kg以上のものを入れないでください。 ケースが変形したり、割れたりすることがあります。

野菜ケース

野菜ケースに、11kg以上のもの を入れないでください。ケース が変形したり、割れたりするこ とがあります。

野菜ケースに食品を入れるとき は、スライド小物ケースの下面 より上に食品が出ないようにし てください。食品やスライド小 物ケースを破損することがあり



ボトルコーナー

2Lのペットボトル・ビール大び んを立てて収納できます。

/|注意

野菜室の扉を閉めるときは上面 を持たない

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで けがをすることがあります。

警告

野菜室扉を引き出した状態で扉にのっ たり ぶらさがったりしない

冷蔵庫が倒れたり、扉がはずれたりしてけがをするこ とがあります。

野菜は、切らずに貯蔵したほうが日もちします


貯蔵してはいけない食品

バナナ・メロン・パパイヤ・パイナップル・アボガ ドなどは、熟成が進みにくくなり、変質することも あります。

なお、食べる前に冷蔵庫で冷やすことは差し支えあ りません。

貯蔵しなくてもよい食品

カボチャ・ごぼう・玉ねぎ・いも類・にんにく・根 しょうがなど。



お願い

野菜の量や種類によって、スライド小物ケースの底面や野菜室天上に結露することがあります。ふきんなどで 拭き取ってください。

水洗いした野菜は、よく水気を切ってから入れてください。


長ねざ・にら・わけぎなど、他の食品へのにおい移りが気になるものは、ラップをして保存してください。 野菜室に入れた野菜が乾燥する場合は、ラップをしてください。

自動製氷機

貯氷コーナー

、スライドケース <急冷凍コーナー>

スライドケース内に、 3.6kg以上のものを入 れないでください。 ケースが変形したり、 割れたりすることが あります。



アイススコッフ

アイススコップは所定 の位置に倒して置いて ください。

立てて置くと、半ドア になったり、ケースや 製氷機を破損すること



急冷凍機能

食品をおいしく・新鮮にすばやく冷凍します。 急冷凍する食品はスライドケース内に入れてください。

冷蔵室内にある操作パネルの「急冷凍」ボタンを 押すと急冷凍ランプが点灯し、約2時間、急冷 凍運転を行います。終わるとランプが消えます。 途中でやめたいときには、もう一度ボタンを押 します。ランプが消え、急冷凍を停止します。

急冷凍時は庫内ファンの回転数を増しているため、 運転音が大きめになります。

こんなときは

周囲温度が高い夏場などは、急冷凍の効果が少な くなる場合があります。

下段ケース

大きな食品や長期間貯蔵する食品を入れます。 下段ケースに、10kg以上のものを入れないでくだ さい。ケースが変形したり、割れたりすることが

下段ケースの目安線より上に、食品が出ないよう にしてください。食品がスライドケースに当って、 扉が確実に閉まらなくなり食品やスライドケー スを破損することがあります。また、冷気通路 をふさぎ、冷えが悪くなることがあります。



冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ****(フォースター)です。 冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試 験したときの冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

JISの試験方法は次の通りです。

冷蔵室の温度が0 以下とならない範囲で、最も低い温度にな るよう温度調節ダイヤルを調節して、試験を行います。

冷蔵庫の据え付け場所の温度は15~30 の範囲を基準としてい

冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で - 18 以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室としていま す。

記 号	★ ★★★ フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	- 18 以下
市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約3ヵ月

市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭で の貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって 異なりますので、一応の目安としてご覧くだ さい。

か




自動製氷機の使いかた

給水タンクに水を入れ、セットするだけで氷ができます。 一定量氷が貯まると、自動的に止まります。

(給水タンク) 自動製氷機

氷の作りかた

使いはじめや1週間以上使わなかった場合、 ニオイやホコリがついていることがあります ので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施し てください。(で) ページ)



給水タンクは、外れ防止のため少し固め に取り付けています。外しにくい時は少 し浮かして手前に引いてください。

② 給水栓を開け、水を入れる。 「満水線」まで水を入れてくださ

「満水線」まで水を入れてください。 満水線以上に水を入れると、ふたの 周りから水が漏れます。



水道水をそのままご使用ください。井戸 水や浄水器などで塩素分などを取り除い た水や一度沸騰させた水は、雑菌が繁殖 しやすくなるため自動製氷に適さないこ とがあります。

3 給水タンクの本体を持ち、静かに運ぶ。

タンクの底に手をそえて、水平に運



← 給水タンクを「タンクセット位置」の 奥まで確実に押し込む。

給水タンクの押し込みが不充分ですと、給水されず製氷できません。



らかからないでは、
からなったら水を補給する。



氷の保存について

氷の量の確認は貯氷量検知レバーが自動的に行い、一定量になると製氷を停止します。但し構造上、貯氷コーナーに氷は一杯にはなりません。

アイススコップは所定位置に倒して置いてください。

貯氷コーナーに入れると製氷を停止することがあります。

貯氷コーナーには冷凍食品などを入れないでください。 製氷を停止することがあります。





製氷時間と製氷能力について

製氷時間は、1回約100分かかります。氷の量は約80個、氷をならすと約120個収納できます。(周囲温度30、扉開閉なしのとき)次のようなときには、製氷時間が長くなります。

冷蔵庫の使いはじめは、庫内が充分冷えてから給水・製氷の動作に入りますので、約6~8時間かかります。夏場など周囲温度の高いときには、24時間以上かかることがあります。

雇開閉が多いときや、多量の食品を一度に入れたとき。 2月10日においては、第10日に入れたとき。

冬場など周囲温度が低いときや、製氷の途中で停電などがあったとき。

「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたとき。

貯氷コーナーに氷が一定量たまると、自動的に止まりますが、製氷機は氷の量を確認する為、一定時間で動作します。

お願い

給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」と「満水」表示側を手前にして取り付けてください。 給水タンクには、水以外は絶対に入れないでください。



〔ジュース・お湯などは故障や変形の原因になります(耐熱温度50)〕

貯氷コーナーに水を入れて氷を作らないでください。ケースが割れる恐れがあります。

「ぬめり」や「水あか」の発生を防ぐため、給水タンク・ 浄水フィルターは、必ず週1回水洗いをしてください。

自動製氷機の設定切り替え

| 製氷ボタンを押して、自動製氷機の設定を行います。



自動製氷

給水タンクに水をセットするだけで氷ができます。 一定量氷が貯まると自動的に止まります。

「製氷運転中」は、表示ランプ(緑色ランプ)が消えています。 据え付け時は、「自動製氷」に設定されています。

電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰したあとは「自動製氷」の状態に戻ります。

製氷一時停止

_,夜間、氷の落下音が気になるときに、 ご利用ください。

ボタンを押してから約8時間、製氷を停止します。ランプがついている間は、 解除するまで、毎日同じ時間に製氷を停止(8時間)します。

製氷一時停止ランプが点滅している場合は、故障をお知らせしています。(CCF (かんージ) お買い上げの販売店にご相談ください。

製氷停止

冬など長期間氷を作る必要がないときに、ご利用ください。

製氷を停止します。

ボタンを押してから給水タンクの水を捨て、各部を清掃します。(こず (歌ページ)

「製氷停止」から「自動製氷」に切り換えたあとの製氷時間は、給水パイプ凍結防止ヒータ - の予熱運転を行うため通常よりも長くなります。


製氷皿おそうじ機能の使いかた

使いはじめや1週間以上使わなかった場合、ニオイやホコリがついていることがありますので、給水経路や製氷皿のおそうじを実施してください。

- 給水タンクに新しい水を入れ、所定の位置にセットする。
- ② 冷凍室の貯氷コーナーを空にして、底面にきれいな「ふきん」または 「タオル」を敷く。
- ③ 冷凍室扉が閉まっていることを確認してから、製氷ボタンを5秒以上 押し続ける。
 - " ピーピー.... "のアラームが鳴り「おそうじ」を開始します。 (「おそうじ」中は、アラームが鳴り続けます。)
- 4 約3分で「おそうじ」を完了。
 - 「おそうじ」完了とともにアラームが止まります。
- 野氷コーナーに溜まった氷や水、及び「ふきん」や「タオル」などを 取り除く。

お願い

ボタンを押し始めたら、「おそうじ」が完了するまで冷凍室扉を開けないでください。「製氷一時停止」や「製氷停止」をしていた場合には、水が出ないことがありますので、「自動製氷」に設定し、30分経過してからお使いください。



冷蔵室中

冷凍室 中

急冷凍

チルド

製氷

一時停止

停止

5秒押し 製氷おそうじ

FAN INVERTER





自動製氷機のお手入れ

「ぬめり」や「水あか」の発生を防ぐため、給水タンク・ 浄水フィルターは、必ず週1回水洗いをしてください。



ふたとパッキング



介 ふたの後側 ノズル側 分段 差に指を引っ掛け、ふたを はずす。



ふたの裏の切り欠き部より パッキングをはずし、柔ら かいスポンジで水洗いする。

パッキングを取り付ける。

切り欠き部

浄水フィルターとケース



矢印の方向に回し、ケース をツメからはずす。




つまみった一ス下部を指で押さえ込 み、浄水フィルタ - のつま み部を指で引っ張ってはず



柔らかいスポンジで水洗い する。洗剤などは使用しな いでください。

浄水フィルターを元に戻す。



パッキング

給水栓

浄水フィルターの交換))

古くなったら交換してください。 (約3~4年が目安です)

交換用浄水フィルターのご注文 部品番号: RJK-30をご指定のうえ、お買 い上げの販売店でお買い求めください。

(浄水フィルターをはずしても 製氷能力

は変わりません)

お願い

浄水フィルターは、破れやすいため棒などでつついたりしないでください。

浄水フィルターのお手入れは、台所用中性洗剤やベンジン・漂白剤などを使用しないでください。 (氷のにおいの原因となります)

つめでふたを開けないでください。(つめを傷める恐れがあります)

給水タンクの取り付けは、給水タンクの「給水」と「満水」表示側を手前にして取り付けてください。 「製氷停止」で長期間使用しない場合には、給水タンク各部をよく乾燥させて所定の位置に取り付けて ください。

このようなときは...

このようなときは	ご確認ください				
氷ににおいが あるとき	給水タンク・浄水フィルターが汚れていませんか? 給水タンクの水は古くありませんか? 浄水フィルターをはずしていませんか? 浄水フィルターが古くなっていませんか? お手入れに洗剤やベンジン・漂白剤などを使用していませんか? においの強い食品を、ラップをしないで入れていませんか?				
製氷しない 氷の量が少ない	給水タンクに水が入っていますか? 給水タンクが奥まで正しく入っていますか? 扉をひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか? 貯氷コーナーに食品など氷以外のものを入れていませんか? アイススコップは所定の位置にありますか? 浄水フィルターが古くなっていませんか? 周囲温度が低く給水タンクの水が凍っていませんか? 停電がありませんでしたか? 製氷ボタンにより、製氷を停止していませんか? 使いはじめなど、冷凍室が充分冷えていないときは氷ができるまでに 約6~8時間、夏場は約24時間くらいかかることがあります。				
氷が丸くなる 小さくなる つながったり するとき	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 長期間、貯氷したままになっていませんか? 氷は昇華して丸くなったり、くっつくことがあります。 給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつな がったり、小さくできることがあります。 貯氷コーナーに氷がいっぱいになってくると、つながることがあります。 停電になったことがありませんか?				

お知らせ、以下のようなことは異常ではありません。

氷が製氷皿から貯氷コーナーへ落ちる時や給水のためにポンプが運転する時には音がします。

氷は製氷皿からはずれるときに割れる場合があります。

ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物(カルシウム結晶)ができることがありますが、害はありません。 給水タンク内に水滴が付着することがあります。

自動製氷中は、給水タンクが空のときにも、給水ポンプが運転するために音がしますが異常ではありません。

周囲温度が5 以下の場合、給水タンクの水が凍ることがあります。このようなときは、氷を取り除いて水を

冷凍室扉を強く開閉したときには、氷が容器の奥に落ちることがありますので、ゆっくりと開閉してくださ ll.

お手入れ



* 部品のはずしかた・取り付けかた

取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。 冷蔵室の部品は扉を90度開くだけで、部品の取りはずし、取り付けができます。

高さかわるん棚(上段)/うすいん棚(下段)

奥を少し持ち上げ、手前 に引き出す。

取り付けるときは、奥面 に当たるまで押し込む。



たためるん棚


棚を奥に立てて上に 持ち上げる。



氷温ケース


ケースをいっぱいに引 き出し、手前を少し持 ち上げ、さらに引き出 す。

氷温ケース周りの部 品ははずせません。




ジャンボダブルポケット

ポケットの取り付けは固くしてあるので、左右 の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり押し 上げる。



高さかわるポケット(上段左)/ポケット(上段右・中段大・中段小)

ポケットの取り付けは固くしてあるので、左右 の底面を軽く突き上げながら、ゆっくり押し 上げる。



野菜ケース・スライド小物ケース

ケースを引き出す。

スライド


小物ケース

扉を開け、図のようにスライド小物

扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくり


下段ケース・スライドケース

扉を開け、図のようにスライドケース を引き出す。



スライドケース


扉の手前を持ち上げ、さらにゆっくり と引き出し、扉を床に着ける。






枠を上から取り付け

てください。






と引き出し、扉を傾ける。

枠を下から取り付け てください。

野菜ケースを手前に持ち上げる。 取り付けの際は、ケース左右奥側の突 起を扉枠の角穴に入れ、ケースふちを 枠の上に乗せるようにセットする。



庫内灯が切れたときには...

庫内灯が切れたときは交換に専門技術が必要です。交換せず、販売店または修理 受付窓口0120-3121-68にご連絡ください。

<u>⚠</u>注意

ランプカバーは外さない

ご使用時、清掃時などに庫内灯 には触れないでください。

⚠ 警告

庫内灯を緩めたり外したり しない

庫内灯が緩んでいると火災の原因 となります。



プお手入れのしかた

月に1回はお手入れを。

お手入れのしかた

1 電源プラグを必ず抜く。

3 お手入れ後、電源コードにきれつやすり傷がないことを確認する。

を おいま かずめた中性洗剤を含ませてふき とる。中性洗剤でふいた後は、水ぶきする。

┓電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。

お手入れのポイント

棚・ドアポケット・ケースなど、

汁受け

汚れや汁がたまったら、 ふき取る。



汚れやすいところなので よくふき取る。

ドアパッキング



ホコリを取るところ(年1回程度)

傷の付きやすれ床では保護用 の板などを敷いてください。

まったり、空気の対流 により細かいほこり く が付着して黒く汚れ (やすいところです。



調節脚を回す

⚠注意

はずして、水洗いする。

冷蔵庫の底面に手 を入れない

冷蔵庫の底面には鉄 板があり、けがの原 因になります。

ランプカバーを外 さない

もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの 販売店にご連絡ください。

企警告

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く また ぬれた手で抜き差ししない 感電することがあります。

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合は よくふき取るほこりで電気がショートしやすくなり、火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。

水をかけない

電気部品の絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

冷媒回路を傷つけない

火災・爆発の原因となります。

庫内灯を緩めたり外したりしない

庫内灯が緩むと火災の原因となります。

お願い

電源プラグを抜き、次に差し込むときは、7分以上間をおいてください。すぐに差し込みますと機械に無理がかかります。 食用油やかんきつ類の皮に含まれている汁が付いた場合は、ふき取ってください。プラスチックが割れることがあります。 食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐふき取ってください。そのまま放置しますと、変色することがあります。 化学ぞうきんをご使用の際は、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

次のものは使用しないでください。塗装面や部品を傷めます。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉せっけん・みがき粉・アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤・ワック ス・熱湯・酸・たわしなど。特に、アルカリ性洗剤・弱アルカリ性洗剤は、プラスチックの表面を黄変させたり、 プラスチックが割れることもあります。



⇒ 故障かな?と思ったら

次のことをお調べください

全く冷えないとき

電源プラグが抜けていませんか? ヒューズやブレーカーが切れていませんか? 停電ではありませんか?

よく冷えないとき

温度調節を"弱"にしていませんか? 直射日光が当たったり、近くにガスレンジなどが ありませんか?

熱いものを入れたり、扉をひんぱんに開けていませんか?

食品を詰めすぎていませんか?

周囲の風通しはよいですか?

扉が食品に当たって半開きになっていませんか? 据え付け後、じゅうぶんに時間がたっていますか? (夏場など冷えるまでに24時間かかることがあり ます)

夏場の特に暑い時期ではありませんか?(特に外気温が高いときには、冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度が高くなったりすることがあります)

冷蔵室で食品が凍結するとき

温度調節を"強"にしていませんか? 周囲の温度が5 以下になっていませんか? 水分の多い食品を、冷蔵室棚の奥に入れてませんか?

音がうるさいとき

床がしっかりしていますか? 据え付けが悪く、がたついていませんか? 背面が壁などに当たっていませんか? 冷蔵庫の周囲に、おぼんなどが落ちて音を出して いませんか?

庫内のにおいが気になるとき

においの強い食品を、ラップをしないで入れてい ませんか?

床面や庫内に水がたまるとき


扉が食品に当たって半開きになっていませんか?


これは故障ではありません

水の流れるような音や沸騰するような音 (ボコボコ)がする

冷凍サイクル中の冷媒が流れる音や霜取りヒーター から発生する音で、停止中も出ることがあります。

扉を開けた時、庫内から 音(ピシッ)がする





周囲の湿度が高いとき、外側やドアパッキング、 扉に露が付くことがあります。また、扉の開閉 回数が多いとき、水分の多い食品を入れたとき に、庫内(特に野菜ケース内)

に露など付くことがあります。 う 乾いた布でふき取ってくださ い.



扉を閉めた直後、すぐに扉を開けよ うとすると、扉が重く感じる

庫内に入った空気が急に冷やされて、庫内の圧力が一時的に庫外より低くなるためです。



扉を開けたとき、モーター音がする

冷却運転時に庫内冷却用ファンが回転しているためです。

扉を閉めたとき、他の扉が一瞬開く

扉を閉める際の、中の風圧を 逃がすためです。



冷蔵庫の前面や側面や背面が熱く感じる

露付防止パイプや放熱パイプを内蔵しているためで、食品の貯蔵には影響ありません。特に夏場は、熱く感じることがあります。 放熱パイプ

背面の穴は、冷蔵庫製作時に必要なものです。性能には影響ありません。



以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 アフターサービスについては、(©ア 25 ページ)をご覧ください。

窓



移動・運搬のしかた

移動・運搬のまえに


移動するときは

調節脚を上げると、簡単に動かせます。床が傷つきやすい場合はシートなどを敷いてください。傾けて移動するときは、給水タンク・製氷皿や蒸発皿の水をこぼさないようにするため、次の操作をしてください。

- 給水タンクをはずし、冷凍室扉が閉まっていることを確認する。
- ② 冷凍室扉を閉めたまま、操作 パネル内にある製氷ボタンを 5秒以上押し続ける。

"ピーピー…"のアラームが鳴り、"製氷皿おそ) うじ"(℃字**⑰** ページ)が、始まります。

- ③ 約3分して、"ピー"音が鳴り止んだら冷凍室扉を開け、貯氷コーナーの水や氷を捨てる。
- 4 電源プラグを抜く。
- (5) 食品を取り出し、右図の通りに 蒸発皿の水を捨てる。



蒸発皿の水を抜くには

- 排水口に水を受ける容器を置き、排水栓をはずす。
- ② 排水口の中の奥にある膜を、ドライバ などを強く突き当てて破る。(排水口より水が出ます。)
- ③ 排水口より水が出なくなるのを確認してから、 水漏れ防止の為、排水栓を確実に締める。



排水後でも、運搬時に少量の水がこぼれる場合があります。冷蔵庫を傾ける前に、下側に雑巾などを敷いてください。

移動・運搬のとき



取っ手(手かけ部)を 取っ手を持つ。 持つ。

扉が開かないように、しっかり固定してください。

お願い

引き出し扉の取っ手は、指が滑りやすいため、運搬には使わないでください。 扉を持って運んだり、横積みをしないでください。(圧縮機の故障の原因になります)

お知らせ

転居の場合、周波数50/60Hz(ヘルツ)は共用ですので特別な操作は必要ありません。



保証とアフターサービス/お客様ご相談窓口

(必ずお読みください)

保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に 保管してください。なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

ただし、冷凍サイクル・庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、 お買い上げの販売店、または下記ご相談窓口にお問い合わ せください。アフターサービスを依頼されるときは、右の ことをお知らせください。

(形 名…R-S31HRV 故障状態…できるだけ詳しく 道 順…付近の目印も

形名は冷蔵室扉内側の品質表示ラベル あるいは保証書をご覧ください。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での、日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は **0120-3121-68** 商品情報やお取り扱いについてのご相談は **0120-3121-11**


*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

一般ご相談窓口」 家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センター へ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東·甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

小小活用ガイド 小小

安い時のまとめ買い。 ひと丁夫して保存すると、 ムダを減らし、 おいしさも、便利さも、 さらにアップします。



牛乳が残ったら 冷凍室 ホワイトソースに

一度開封した牛乳は 早く使い切ることが 大切です。 牛乳は冷凍すると分 離するので、残った


らホワイトソースに

して冷凍室へ。



お茶の上手な 保存法

お茶は香りがいのち。 真空パックのもので もアルミ箔で包み、 ポリ袋に入れ冷凍室へ。 開封したら一週間分 くらいずつ小分けに しプラスチック容器 に入れて。 取り出すときはすぐ





冷凍室

簡単パセリの みじん切り

水洗いして、水気を切 ったパセリを束ごと ポリ袋に入れて冷凍

使うときは袋ごとも みほぐすと、パセリの みじん切りが簡単に。



冷凍室

残りごはんは 冷凍が一番

ごはんを2~3日以上 保存するときは冷凍 室へ。1食ずつラップ に包んで冷凍、レン ジで解凍すればアツ アツご飯が簡単に。 解凍時にはお酒を少 量ふりかけるとふっ くらおいしく仕上が ります。



冷凍室

しょうが、わさびは 🤏 🤏 すりおろして

金属製のバットに薄 く平らに延ばして ラップで包み、冷凍 室へ。 半凍結したら、一回 の使用分ずつバター


ナイフで筋目をつけ て、板チョコ状に。 筋目のところをポキ ポキ折って使います。



尾頭付きの魚は 下処理をして

焼魚や煮魚に使う魚は、 エラと腸ワタを除い て水洗いし、そこに ペーパータオルを詰 めておけば、余分な 血を吸収し、持ちが よくなります。 下処理が終わったら

ラップをして氷温室へ。



冷蔵室

なるべく空気に ふれさせない

マヨネーズなどは容 器に空気が入ってい ると、酸化し、風味が 落ちてしまいます。 バターなども、きち んと包んで!



にんにくは オイル漬けに

にんにくは常温で長 期間保存できますが、 芽が出たり、干からび たりします。こんなと きは空きビンなどに 入れ、オリーブオイル やサラダ油をかぶる くらいに注ぎ、野菜室へ。 中華の炒めものやス パゲティーなど幅広 く使えます。



冷蔵室

青しそが 残ったときは

薬味に使った青じそ が残ったときは、水 を含ませた綿を敷い た空きびんの中に、 茎を下にして冷蔵室

茎から水分を吸い上 げるので1~2週間 は新鮮に保てます。



冷蔵室

卵はとがった方を 下にして

卵はとがった方を下に して冷蔵室の卵ケースに。 とがった方を下にすると、 殻の中の気室が上にき て呼吸しやすいと言わ れています。

